bluetooth
TÉLÉCOMMANDE

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le lit doit toujours être branché sur une prise dédiée ; dans le cas où l'utilisation d'un adaptateur, d'une rallonge ou d'une prise multiple s'avère indispensable, vous devez vous assurer que ses caractéristiques sont adaptées à celles du lit (220-230 volts, 50/60 hertz).
- La fiche d'alimentation doit être débranchée avant tout déplacement du lit ; pendant le déplacement, le câble doit être enroulé sur l'enrouleur et ne doit pas être en contact avec le sol et les roulettes.
- Lors de toute manipulation, veillez à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et à ne pas faire de nœuds.
- Lorsque le lit n'a pas à être déplacé, assurez-vous qu'au moins deux des quatre freins de roulettes sont enclenchés.
- Maintenez votre lit propre : en cas de salissures, nettoyez-le avec une éponge humide et du savon ou une lingette désinfectante.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles : si la moindre altération est constatée, ou si une intervention technique est nécessaire, contactez votre Technicien.
- Ne pas laisser à la disposition des enfants.
- Après avoir donné les soins au patient, le lit doit toujours être remis en position basse afin d'éviter les chutes.

Votre lit médicalisé est un dispositif médical, destiné à améliorer les soins, votre mieux-être et votre confort : entretenez-le comme tel, à l'exclusion de toute autre fonction.
Votre responsabilité pourrait être engagée.

Lire attentivement la présente fiche d'utilisation et respecter scrupuleusement les consignes et recommandations ci-dessus. AFSSAPS recommandations 24/07/2002

bluetooth
TÉLÉCOMMANDE

FICHE D'UTILISATION

APPAIRAGE
avant 1ère utilisation

1

Se placer **au pied** du lit.

2



Appuyer **simultanément** sur les boutons 2 et 4 (Relève-buste bas et hauteur variable bas) pendant **3 secondes** puis **relâcher**.

3

La centrale émet un **bip lent**.

Se placer **au plus près de la centrale.**
Le bip devient alors rapide.

4



Appuyer à nouveau sur les boutons 2 et 4 pour valider l'appairage.

Recommencer la manipulation pour la 2ème télécommande.

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE de la télécommande



Appuyer **simultanément** sur les boutons 1 et 2 (Relève-buste haut et Relève-buste bas).

Cadenas 9 **allumé**
= télécommande **verrouillée**.

Cadenas 9 **éteint**
= télécommande **déverrouillée**.

CHANGEMENT DE PILE

Cadenas 9 **clignotant** = **pile usagée**.
Déverrouiller le bouchon situé au dos de la télécommande à l'aide d'une pièce. Changer la pile (type : CR 2032).



MODE RESET



La réinitialisation se fait par **appui long** (>10 sec) et **simultané** des 2 boutons hauteur variable Haut 3 et Bas 4 de l'une des télécommandes.